


かんたんガイド (接続・設定)
ホームネットワークカメラ 屋内設置タイプ
品番 BL-C30

●ご使用いただく前に、「ご使用の前に／困ったときには」を必ずお読みください。

- 【略称について】
- UPnPは、Universal Plug and Playの略称です。
- 【商標および登録商標】
- イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
 - AdobeおよびAcrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
 - Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
 - その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

- 本製品は、LANケーブルの配線を気にせずに設置し、パソコンと無線ルーターを使って、家庭内に設置したカメラの画像を家庭内で見たり、インターネット経由ではなれた場所から見たりできる無線のホームネットワークカメラです。
- 本書では、本製品の接続して設定するまでを説明しています。
本製品の設置のしかたは「設置ガイド」、詳しい機能については付属のセットアップCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。
- 本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。
- カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」をお読みください。

カメラを使うまでのおおまかな流れ



確認しよう

本体と付属品

万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 本体 1台	<input type="checkbox"/> ACアダプター 1個 (コード長 約3 m)	<input type="checkbox"/> ACコード 1本 (コード長 約55 cm)	<input type="checkbox"/> 壁掛用ねじ 2本 <input type="checkbox"/> ワッシャー 2個 (ねじサイズ: タッピングねじ 呼び径3.5×18 mm)	<input type="checkbox"/> セットアップCD-ROM 1枚 (セットアップソフトウェア、取扱説明書、 ご使用の前に／困ったときには、 かんたんガイド、設置ガイド、 録画プログラム (お試し版))	<input checked="" type="checkbox"/> かんたんガイド (接続・設定) (本書) . . 1部 <input type="checkbox"/> 設置ガイド 1部 <input type="checkbox"/> ご使用の前に／困ったときには 1冊 <input type="checkbox"/> 保証書 1式 <input type="checkbox"/> ご愛用者登録のお願い 1部 <input type="checkbox"/> 「みえますねっとサービス」のご案内 . 1部 <input type="checkbox"/> 録画プログラム (お試し版) インストールについて 1部
--	--	--	--	---	--

準備しておくもの (市販品)

- イーサネットケーブル (カテゴリ5ストレートケーブル) 1本
- 無線ルーター
- パソコン

確認しておくこと

- 無線設定をするときは、ご使用の無線ルーターの無線LAN設定値 (SSID、通信モード、暗号化設定など) が必要です。
(無線LAN設定値の参照のしかたは、ご使用の無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。)
当社製BB-HG2000をご使用の場合は自動設定ですので無線LAN設定値の確認は必要ありません。

カメラを接続しよう

パソコンは、あらかじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください。

1

カメラ底面の有線／無線切替スイッチが「有線」側になっていることを確認する

2

イーサネットケーブルを、カメラとルーターのLANジャックに接続する

3

ACアダプターの電源コードをカメラのDC INジャックに差し込む

4

ACアダプターにACコードをつなぎ、プラグをコンセントに差し込む (自動的に電源が入ります)

カメラレンズが動き (パン／チルト動作)、インジケーターが緑に点滅し、約1分経過後、緑に点灯することを確認してください。

● 緑に点灯しない場合は、「ご使用の前に／困ったときには」の21ページを参照してください。

● カメラレンズが動くときに動作音が聞こえますが、異常ではありません。

● 本体が温かくなりますが、異常ではありません。


© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.
PSQX3103ZA FK0804MM0

カメラを設定しよう [当社製 BB-HG2000 (ホームネットワークステーション) を使用している場合は、3～4ページを参照してください。]

- 家中でのみ画像を見る場合 ⇒ 手順 ❶ ～ ❶❶ を行う
- インターネット経由で画像を見る場合 ⇒ 手順 ❶ ～ ❶❶ すべてを行う



- カメラの電源を入れて20分以内に手順 ❷ までを行ってください。
- 無線で通信しているカメラやパソコンがある場合、IPアドレスが重複することがあり、設定後のカメラと通信できないことがあります。セットアップCD-ROM内の取扱説明書 113ページ「カメラの手動設定」を行うときを参照し、設定してください。

❶ 付属のセットアップCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
(設定画面が表示されないときは、セットアップCD-ROM内の“Setup.exe” ファイルをダブルクリックしてください。)
トップ画面が表示されたら、**カメラセットアップ** をクリックする




❷ 設定するカメラを選び、**実行** をクリックする

- ルーターに接続しているカメラの検索を行い、MACアドレスとIPアドレス、ポート番号が表示されます。(表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラの設定についてを参照してください。)




❸ **カメラの自動設定 (ローカルアクセス)** をクリックする




- お買い上げ時の設定 (またはCLEAR SETTINGボタンを押したあとの設定) では、「カメラの自動設定 (ローカルアクセス)」のみ選ぶことができます。

❹ カメラにユーザー名とパスワードを設定し、**登録** をクリックする




- ユーザー名とパスワードは、任意に設定できます。
- ユーザー名とパスワードは、忘れないようにしてください。

❺ 再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順 ❹ で設定したユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする




❻ カメラを使用する地域に合った電源周波数※をチェックし、**次へ>** をクリックする



※ 電源周波数は、東日本50 Hz、西日本60 Hzです。

❼ 無線設定をするには「する」をチェックし、**次へ>** をクリックする


- 「しない」を選んだときは、手順 ❶❶ へ進んでください。



- 無線設定は、カメラの設定画面の **無線** でも設定することができます。(※ セットアップCD-ROM内の取扱説明書48ページ)

❽ 無線設定をする
(各項目の詳しい説明は、4ページの「無線設定について」を参照してください)


- 無線設定は、ご使用の無線ルーターの無線LAN設定値に合わせてください。



❾ 設定が終わったら **次へ>** をクリックする

❶❶ カメラのシングル画面が表示される


- セキュリティ警告画面が表示された場合は、**はい** をクリックする



- 画像が表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラ画像、画像表示についてを参照してください。
- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示することに確認する」にしてください。(※ セットアップCD-ROM内の取扱説明書 117ページ)

❶❶ ■ 「家中でのみ画像を見る場合」は、**キャンセル** をクリックする
これで設定は完了です


- 無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。




- インターネット経由で見えるように設定するには、**設定を続ける** をクリックし、手順 ❶❶ へ進んでください。

カメラを設定しよう（つづき）

12 カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックする




13 設定したユーザー名とパスワードを入力し、OKをクリックする



14 インターネット経由でアクセスできるようにするには「する」をチェックし、次へ>をクリックする

- UPnP非対応ルーターを使用している場合は、「ご使用前に／困ったときには」の17ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。
- “UPnPのポートフォワード設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。
- ポートフォワーディングは、ルーターによってアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。




15 「みえますねっとサービス」（有料）の登録を行う

「みえますねっとサービス」（有料）の登録

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用前に／困ったときには」の16ページを参照し、「みえますねっとサービス」(有料)を理解したうえで、登録を行ってください。

① 「みえますねっとサービス」に登録する場合は、「する」をチェックし、次へをクリックする

- 「しない」を選んだときは、手順 16 へ進んでください。




- 「みえますねっとサービス」（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニタリングする際に、パナソニック コミュニケーションズ（株）が推奨するダイナミックDNSサービスです。「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト（<http://www.miemasu.net>）を参照してください。
- 1台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、1台のカメラに「みえますねっとサービス」への登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。

② ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名とパスワードを入力して OK をクリックする


③ しばらくすると「みえますねっとサービス」のウェブサイトが表示されるので、画面に従って登録する

- “UPnPのポートフォワーディング設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。「ご使用前に／困ったときには」の24ページにある「UPnPによるポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。
- “みえますねっとサービスの登録に失敗しました。”が表示されたら、ルーターがインターネットに接続されているか確認してください。

16 “設定が完了しました。”と表示されたら、シングル画面へをクリックする



17 カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る場合」の設定は完了です



- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。（※ セットアップCD-ROM内の取扱説明書117ページ）

- 無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。

【インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき】

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用：http://***.***.***.***」のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。

- ① インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する：http://***.***.***.***:*****
- ② 携帯電話で確認する：http://***.***.***.***:*****/mobile

当社製 BB-HG2000（ホームネットワークステーション）を使用している場合

- 家の中でのみ画像を見る場合 ⇒ 手順 1 ～ 6、8 を行う
- インターネット経由で画像を見る場合 ⇒ 手順 1 ～ 9 すべてを行う

- BB-HG2000のステータス画面でファームウェアのバージョンが1.22以上になっているか確認してください。バージョンが1.22より低い場合はバージョンアップする必要があります。（バージョンアップ方法は、BB-HG2000の取扱説明書を参照してください。）
- ネットワーク設定と無線設定は自動で行われます。

1 BB-HG2000のトップページを表示するためにウェブブラウザ（Internet Explorer）を起動し、<http://bbhg.setup> とアドレスバーに半角で入力し、Enter を押す

2 カメラモニター画面をクリックする



3 カメラモニター画面にカメラ名と ☒ マークもしくは白画面が表示されているか確認する

- 表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。
- 表示されないときは、カメラモニター画面上の「カメラ更新」を押してしばらく待ってみてください。それでも表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」を参照してください。
- カメラが設定されない場合は、カメラのACアダプターをコンセントから抜き、もう一度入れて、カメラモニター画面にアクセスしてください。


4 カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックし、カメラにアクセスする



5 2ページの手順 4 ～ 6 を行う

6 ■ 「家の中でのみ画像を見る場合」は、「しない」をチェックし、次へ> をクリックする

- 手順 8 へ進んでください。



■ インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、次へ> をクリックする

7 上記の手順 16、17 を行う

カメラを設定しよう（つづき）

8 カメラの認証をルーターに認識させるために、カメラモニター画面上のカメラ更新ボタン（手順 4 の画面）をクリックする
「家の中でのみ画像を見る場合」の設定はここで完了です

- 無線設定は自動で行われます。無線で使用する場合は、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。

9 「みえますねっとサービス」（有料）の登録を行う

登録はBB-HG2000の設定画面上で行ってください。

「みえますねっとサービス」（有料）の登録

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に／困ったときには」の16ページを参照し、「みえますねっとサービス」（有料）を理解したうえで、登録を行ってください。


- 「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト（http://www.miemasu.net）を参照してください。
- BB-HG2000に複数台のカメラを接続する場合は、BB-HG2000のみを「みえますねっとサービス」に登録してください。複数台分登録する必要はありません。


1 BB-HG2000のカメラモニター画面上の **かんたん設定** をクリックする

2 **みえますねっと設定** をクリックする

3 「使用する」にチェックを入れて、ご自分のEメールアドレスを入力し、**保存** をクリックする

4 設定画面に **再起動** が表示されたら、それをクリックする

- 5 トップページ上の **かんたん設定** をクリックし、**みえますねっと設定** をクリックする
- 6 「みえますねっとサービスへのリンク」に表示しているURLをクリックする
- 


ココをクリックする
- 7 「みえますねっとサービス」の登録画面を表示します。
- 8 「みえますねっとサービス」の登録手順に従って、BB-HG2000を「みえますねっとサービス」に登録する
- 9 ウェブブラウザ（Internet Explorer）のアドレスバーに手順 7 で登録したURL（ドメイン名）を入力する（例：http://XXXXXXXX.miemasu.net）
- 10 カメラモニター画面上の鍵マークをクリックする
- 

カメラ枠
(ネットワークの状況により ☒ マークや鍵マークが出ることもあるので、そのときはそのマークをクリックしてください。)
- 11 ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、手順中に設定したカメラのユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする
- 12 カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了しています。

無線接続を確認しよう

無線設定の各項目を設定後、有線から無線に切り替えて正しく起動するか確認します。

- 1 イーサネットケーブルを抜き、電源を切る（ACアダプターを抜く）
- 2 本体底面にある切替スイッチを無線側に切り替える



- 3 ACアダプターを差し込んで、電源を入れる
- 4 パソコン上で、ウェブブラウザを起動する

- 5 http://カメラのアドレス（またはURL）:ポート番号をアドレス枠に入力し、**Enter** を押す
- 6 カメラのトップ画面が表示されれば、無線設定は完了です



- 表示されないときは、以下の点を確認してください。
 - ⇒ルーターの無線設定値と一致していない。再度、有線で接続し、設定を確認してください。
 - ⇒プロキシサーバーを利用している。プロキシサーバーを経由しないようにパソコンを設定する。（セットアップCD-ROM内の取扱説明書114ページ）
 - ⇒ルーター側の認証方式を「Open System」に切り替えてみる。
- 新しい設定が反映されるまでに約1分かかります。
- 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続することはできません。

無線設定について

無線設定の各項目は、ご使用になる無線ルーターの無線設定値と合わせてください。

無線 基本設定

SSID	BL-C30
通信モード	<div><div>802.11b</div><div>802.11b/g</div><div>802.11g専用</div></div>

無線 暗号化設定

暗号化方式	暗号化なし
WEPキー1	英数13文字 128bit
WEPキー2	英数13文字 128bit
WEPキー3	英数13文字 128bit
WEPキー4	英数13文字 128bit

1. SSIDを設定する

ネットワークの名前を設定します。

- 半角英数字記号32文字まで入力できます。（大文字・小文字は区別されます。）
- SSIDは、必ず入力してください。（SSIDはESSIDと呼ばれることもあります。）
- 同じ無線LANに接続する機器（無線LANカードなど）には、同じSSIDを設定してください。SSIDを設定できないタイプの無線LANカードの場合、通信することができません。

2. 通信モードを選ぶ

接続している無線ルーターと同じモードを選択します。

802.11b（IEEE802.11b）：802.11bの無線ルーターのみ接続できます。

802.11b/g（IEEE802.11b/g）：802.11bまたはgの無線ルーターどちらにでも接続できます。

802.11g専用（IEEE802.11g）：802.11gの無線ルーターのみ接続できます。

3. 暗号化をするかしないか選ぶ

WEP方式を選べると、無線LAN内で通信するデータを暗号化することができます。

WEP方式：暗号化を行うと、万一無線LANのデータを他人に読まれても解読することが困難になります。

暗号化なし：暗号化したくないとき。

4. WEPキー1～4を設定する

暗号化方式で「WEP方式」を選べると、WEPキー1～4が入力可能になります。キーはひとつでも、キー1～4すべて入力しておいてもかまいません。ただし、この4つの中のひとつには、接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号に同じキーを設定します。

- 暗号化キーは、64 bit、128 bit、152 bitの3種類あります。一般的にキーが長くなると暗号解読が難しくなるため、長い方が安全性が高まると言われています。

空欄に、下段のドロップダウンリストで選んだ項目の文字数分を16進数（半角英数字で“0”～“9”、“A”～“F”または“a”～“f”）または英数字で入力してください。

(例) 16進10文字64bit：012345abcd

16進26文字128bit：0123456789abcdef012345abcd

16進32文字152bit：0123456789abcdef0123456789abcdef

英数5文字64bit：012yz

英数13文字128bit：0123456uvwxyz

英数16文字152bit：0123456789uvwxyz

ドロップダウンリストからいずれかを選びます。

4